



SANDWICH MAKER METAL
IMPSMLW616D

Manuale Di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati tecnici corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di identificazione si trovano sul fondo dell'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come tostiera per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini minori di 8 anni senza sorveglianza. • Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto

quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. E' necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di un tecnico competente.

- ⊗ NON permettere che i bambini utilizzino la friggitrice ad aria senza sorveglianza.
- ⊗ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- ⊗ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- ⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.

- ⊗ NON immergere mai l'apparecchio in acqua o non metterlo mai sotto un rubinetto di acqua corrente.
- ⊗ L'apparecchio NON è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato o simili.



ATTENZIONE!
Superficie calda.



ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOTTATURE
Non toccare le piastre e le superfici esterne durante il funzionamento e fino al completo raffreddamento del prodotto.

- ⊗ NON usare l'apparecchio vicino al lavandino pieno d'acqua. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che non

possa cadere nel lavandino.



NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.

- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana e regolare



ATTENZIONE!

Il pane può bruciare. La tostiera non deve quindi essere utilizzata sotto o accanto a materiali combustibili, ad esempio tende. Deve essere sorvegliata durante l'utilizzo.



Il pane potrebbe carbonizzare e produrre fiamme e/o fumo tra le piastre di cottura. Mai intervenire con acqua.

Scollegate l'apparecchio e utilizzare uno straccio umido per soffocare eventuali fiamme.



Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiari e coperchi non dovrebbero essere posizionati sulle piastre di cottura dato che potrebbero riscaldarsi.

NOMI DELLE PARTI



1. Spia raggiungimento temperatura
2. Spia accensione
3. Rivestimento superiore
4. Gancio di chiusura delle maniglie
5. Rivestimento inferiore

PRIMO UTILIZZO

- Non utilizzare questo prodotto per cucinare e scongelare alimenti surgelati. Tutti i cibi devono essere completamente scongelati prima della cottura con questo prodotto.
- Aspettare che la tostiera si scaldi per alcuni minuti, per eliminare l'odore di prodotto nuovo.
- Verificare che le piastre siano perfettamente pulite: nel caso pulirle come descritto nel paragrafo "Pulizia e curda del sandwich maker"

ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE!

Non lasciare il cibo sulle piastre di cottura per un periodo superiore al tempo necessario per la sua preparazione.

- Aprire il gancio di chiusura delle maniglie.
- Inserire la spina nella presa di corrente: la spia luminosa arancione si accende.
- Dopo circa 5 minuti, l'apparecchio raggiunge la temperatura di cottura e si accende l'altro segnalatore luminoso verde: l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Aprire completamente la piastra superiore servendosi della maniglia e posizionare sulla piastra di cottura inferiore gli alimenti precedentemente preparati che non devono debordare dalle piastre.
- Abbassare la piastra di cottura superiore e verificare regolarmente il grado di cottura degli alimenti.
- Terminata la cottura, estrarre il toast con l'aiuto di una paletta di legno, non utilizzare degli utensili in metallo, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente. Fare attenzione, affinché la piastra superiore non si richiuda inavvertitamente.
- Per spegnere la tostiera disinserire la spina dalla presa di corrente, e farla raffreddare completamente prima di rimuoverla e pulirla.

PULIZIA E CURA DEL SANDWICH MAKER



ATTENZIONE!

Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo o di avvolgere il cavo di alimentazione.

- Non immergere il tostapane in acqua o in altri liquidi.
- Pulire la parte esterna del dispositivo con un panno umido e asciugarla subito.
- Pulire le piastre immediatamente dopo l'uso con una spugna inumidita e del sapone per piatti. Risciacquare e asciugare con cura.
- Non usare mai pagliette in acciaio.
- Avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'avvolgicavo.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza 750W

Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz

Piastre grill antiaderenti fisse

Dimensioni piastre 22,4x12,4cm

Doppio indicatore luminoso: accensione e raggiungimento temperatura

Rivestimento in acciaio inox

Manici con chiusura

Piedini antiscivolo

Vano avvolgicavo

Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.



Apparecchio conforme alle direttive
EMC – LVD – RoHS

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Distribuito in Italia da

Improve Srl 

T. 031 4030616

Via Tentorio 4/H 22100 Como

www.improvesrl.com